



EOS 9 Quick-Start Guide



Power



Fan Speeds (10)



90° and 180° Panoramic Oscillation®
Press to turn desired oscillation range ON/OFF.



Vertical Oscillation (3)
0: OFF | 1: -20° to 30° | 2: -20° to 60° | 3: -20° to 90°
Tip: Combine both horizontal and vertical oscillation for OmniWave™ oscillation



12 Hour Timer



Airflow Modes (4)
0: Vornado's Standard Vortex Action
1: Sleep Mode
2: Breeze Mode
3: Cyclic Mode



Lamp Mode
Press to turn Lamp Mode ON/OFF. This feature turns the fan off and moves the fan's head vertically to allow the unit to operate as a lamp. The fan will not turn on while in Lamp Mode. The Timer, Light Settings, and Display Lock can still be utilized in this mode.



Light Settings (5)





Display Lock
Hold for 3 seconds to turn ON/OFF.

Vornado.com



Tips:

- When the unit is plugged in, it will oscillate until it locates its "default" position as part of the setup process. Following this, standard operation will begin.
- To cancel Light Settings, a Timer, or an Air Flow Mode, press and hold the respective button for 3 seconds. To turn on/off sound, press and hold Light Settings  and Timer  buttons together for 3 seconds. Press and hold any oscillation button for 3 seconds to return fan to "default" position.



Guía de inicio rápido para el EOS 9



Encendido



Botones de Selección



Velocidades del Ventilador (10)



Panoramic Oscillation® de 90° y 180°

Presione ON/OFF para encender/apagar el rango de oscilación que desea.



Oscilación Vertical (3)

0: APAGARLO | 1: -20 a 30° | 2: -20 a 60° | 3: -20 a 90°

Consejo: Combine la oscilación horizontal y vertical para la oscilación OmniWave™.



Temporizador de 12 Horas



Modos de Flujo de Aire (4)

0: Acción Vortex estándar de Vornado

1: Modo Reposo

2: Modo Brisa

3: Modo Cíclico



Modo Lámpara

Presione ON/OFF para encender/apagar el modo Lámpara. Esta función apaga el ventilador y mueve el cabezal del ventilador verticalmente para permitir que la unidad opere como una lámpara. El ventilador no se encenderá mientras esté en modo Lámpara. El temporizador, los ajustes de luz y el bloqueo de pantalla aún pueden utilizarse en este modo.



Ajustes de Luz (5)



Bloqueo de Pantalla

Mantenga presionado ON/OFF durante 3 segundos para encender/apagar.

Vornado.com



Guía Digital de
Uso y Cuidado

Consejos:

- Cuando la unidad está enchufada, oscilará hasta que localice su posición "por defecto" como parte del proceso de configuración. A continuación, comenzará el funcionamiento estándar.
- Para cancelar los ajustes de luz, de un temporizador o de un modo de Flujo de aire, mantenga presionado el botón correspondiente durante 3 segundos. Para encender/apagar el sonido, mantenga presionados juntos los botones de Ajustes de luz y Temporizador durante 3 segundos. Mantenga presionado cualquier botón de oscilación durante 3 segundos para regresar el ventilador a la posición "por defecto".