

# VORNADO VC-02+ Quick-Start Guide



## POWER

When the unit is plugged in, it will oscillate until it locates its "default" position as part of the setup process. Following this, standard operation will begin.

## HEAT MODES:

PERSONAL

Focus heat directly around you.

WHOLE ROOM

Circulate heat throughout the whole room.



FAN ONLY

Press preferred Heat Mode to cycle through LOW, MEDIUM and HIGH settings.

## - / + TEMPERATURE AND TIMER ADJUSTMENT



TIMER (1-12 HOURS)



OSCILLATION



CONTROLS LOCK



NIGHT MODE

For more detailed information, refer to the Important Safety Instructions and Use & Care guide.

For further assistance, product support, or parts replacement, contact Vornado Consumer Service at:

**800-234-0604 | [help@vornado.com](mailto:help@vornado.com) | [vornado.com](http://vornado.com)**




# Guía de inicio rápido VC-02+

## ENCENDIDO/APAGADO

Cuando la unidad está enchufada, oscilará hasta que localice su posición "por defecto" como parte del proceso de configuración. A continuación, comenzará el funcionamiento estándar.

## MODOS DE CALEFACCIÓN:

 **PERSONAL** Concentra el calor directamente alrededor del usuario.

 **WHOLE ROOM** (SALÓN COMPLETO) Circula el calor por toda la habitación.

 **SOLO VENTILADOR**


Presione el modo de calefacción preferido para alternar entre las configuraciones **BAJO**, **MEDIO** y **ALTO**.

## - / + AJUSTE DE LA TEMPERATURA Y DEL TEMPORIZADOR

 **TEMPORIZADOR (1-12 HORAS)**

 **OSCILACIÓN**

 **BLOQUEO DE CONTROLES**

 **MODO NOCTURNO**



Si desea información más detallada, consultelas **Instrucciones importantes de seguridad** y la **guía de Uso y cuidado**.

Para obtener más ayuda, soporte del producto o reemplazo de piezas, póngase en contacto con el Servicio al consumidor de Vornado:

**800-234-0604 | [help@vornado.com](mailto:help@vornado.com) | [vornado.com](http://vornado.com)**