



VORA 8 Quick-Start Guide



To remove Grille:
Remove screw
and twist grille
counter-clockwise.



Important Safety
Instructions



Use & Care Guide



Horizontal Oscillation Modes

- 0: Oscillation Off
- 1: 90° Oscillation
- 2: 180° Panoramic Oscillation®



Vertical Oscillation Modes

- 0: Oscillation Off
- 1: 30° Oscillation
- 2: 60° Oscillation
- 3: 90° Oscillation



Airflow Modes

- 0: Vornado's Standard Vortex Action
- 1: Sleep Mode - Fan speed will reduce every 30 minutes over two hours until the fan powers off, unless a timer is set.
- 2: Breeze Mode - Fan speed fluctuates (up to selected maximum speed) to simulate natural breeze.
- 3: Cyclic Mode - Fan speed will rise to maximum selected speed then fall at a consistent interval.

- Combine both horizontal and vertical oscillation for OmniWave™ oscillation
- When the unit is plugged in, it will oscillate until it locates its "default" position as part of the setup process. Following this, standard operation will begin.
- Holding any function button for 3 seconds will cancel the respective button's action.
- For more information on safety and instructions, review the product's Use & Care Guide. Read all safety instructions before use.



Guía de inicio rápido para el VORA 8



Para retirar la rejilla: Retire el tornillo y gire la rejilla en sentido contrario a las agujas del reloj.







Instrucciones de Seguridad Importantes



Guía de Uso y Cuidado

-  Modos de Oscilación horizontal
- 0: Oscilación desactivada
 - 1: Oscilación de 90°
 - 2: Panoramic Oscillation® de 180°
-  Modos de oscilación vertical
- 0: Oscilación desactivada
 - 1: Oscilación de 30°
 - 2: Oscilación de 60°
 - 3: Oscilación de 90°

Modos de Flujo de Aire

-  0: Acción Vortex estándar de Vornado
-  1: Modo Reposo - La velocidad del ventilador se reducirá cada 30 minutos durante dos horas hasta que el ventilador se apague, a menos que se haya configurado un temporizador.
-  2: Modo Brisa - La velocidad del ventilador fluctúa (hasta la velocidad máxima seleccionada) para simular una brisa natural.
-  3: Modo Cíclico - La velocidad del ventilador aumentará hasta la velocidad máxima seleccionada y luego disminuirá a un intervalo constante.

- Combine la oscilación horizontal y vertical para la oscilación OmniWave™.
- Cuando la unidad está enchufada, oscilará hasta que localice su posición "por defecto" como parte del proceso de configuración. A continuación, comenzará el funcionamiento estándar.
- Mantener presionado cualquier botón de función durante 3 segundos cancela la acción del botón correspondiente.
- Para obtener más información sobre seguridad e instrucciones, revise la Guía de uso y cuidado del producto. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de usar.