



**5**  
YEAR

SATISFACTION  
GUARANTEE

model EX061 HD

**WHOLE ROOM CIRCULATOR  
USE & CARE GUIDE**

MANUAL DE USO Y CUIDADO DEL  
CIRCULADOR DE AIRE PARA TODA  
LA HABITACIÓN

**READ AND SAVE  
THESE INSTRUCTIONS**

LEER Y GUARDAR ESTAS  
INSTRUCCIONES

**vornado.com**

We expect this  
product to be  
perfect.

If it is not, we  
will make it  
right.

vornado.com  
800-234-0604  
help@vornado.com

# CONTENTS

Product Support.....	4	Cleaning .....	9
Features .....	5	Troubleshooting .....	11
Getting Started.....	6	Warranty.....	12
How to Use .....	8		

Español p. 13

# PRODUCT SUPPORT

For Model EXO61 HD

## READ AND SAVE ALL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The Important Safety Instructions included with this product contain important information for multiple Vornado products. Specific instructions are included for varied product types. Refer to the list below for product types that pertain to your specific model. **Unless otherwise noted, all non-specified content is considered important information for all Vornado models and should be referred to regardless of model.** See [www.vornado.com](http://www.vornado.com) to view, download and print the most current version of these instructions.

### MODEL EXO61HD PRODUCT TYPE(S):

- Product with Removable Grille
- Grounded Plug Unit
- Fused Plug (Overload Protection) Unit
- Safety Device Unit



**MOST CURRENT  
IMPORTANT SAFETY  
INSTRUCTIONS**



**DIGITAL USE & CARE GUIDE**

For further assistance, product support, or parts replacement, contact Vornado Consumer Service at:  
**800-234-0604 | [help@vornado.com](mailto:help@vornado.com) | [vornado.com](http://vornado.com)**

# FEATURES

## Powerful IP-54 Rater Motor

Dust and water protected to endure the rigors of the job site

## Tool Free Assembly

Everything in the box you need to get started

## Extra Long 8' Grounded Power Cord

Ample cord length plus a fully secure wall connection

## Toggle Switch

Oversized glove-friendly double toggle switch

## Wall Mountable

Wall-mount option for added versatility



## Finger Friendly Design

Resists curious fingers

## Removable Grille

For easy cleaning

## High Impact Housing

Impact-resistant EXOSKELETON enclosure stands up the rigors of any job site.

## Pivoting Head

360° pivoting head to direct air where needed

## Non-Slip Feet


Product will stay where you put it

# GETTING STARTED

## Base Assembly

1. Loosen the pivot knobs (A) by turning each counter-clockwise.
2. Insert the base between the large rubber washer (B) and the small metal washer (C).
3. Once both sides of the base are installed, tighten the pivot knobs by turning clockwise.

Note: Assemble base only as shown below.



# GETTING STARTED

## Wall Mount Installation (Optional)

1. Locate the Key Holes (A) on the back of the product.
2. Find and mark two circles on the wall where the product will be mounted. The circles need to be 5.5" apart from center to center.

NOTE: It is recommended to use drywall anchors or to mount the product on a solid surface or wall stud. Do NOT hang the product on the ceiling.

3. Drill 2 #10 panhead screws into the drywall anchors, solid surface or wall stud (screws not included). Screws should be weight rated for 10 lb vertical load each.
4. Leave about 1/4" of each screw exposed.
5. Place the wide portions of the Key Holes over the heads of the 2 screws.
6. Slide the product down until the screws are inside the narrow portion of the key holes and the product is secured to surface.

Note: Hang product from sturdy location using large screws that will support product. Be careful not to hang the product in such a way that it prevents normal fan operation or damages the cord. Keep the electrical cord safely routed to avoid being tripped over or pulled. Avoid placing the product where it could be easily bumped.



# HOW TO USE

Power ON/OFF  
Select High (III),  
Medium (II), Low (I) fan  
speed or power off (O)



# CLEANING


Grille Removal Screwdriver required. 

**⚠️WARNING:** To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, unplug the circulator before removing grille.

1. Remove the 6 screws located on the front of the grille.
2. Dust or wash the Front Grille with a mild dishwashing soap. Do not place grille in the dishwasher. The excessive heat can distort the plastic.
3. To reattach - align the 6 screw holes and replace all the screws.



Use the brush attachment on your household vacuum cleaner to vacuum any accumulated dust off the Front Grille and Air Inlets.




# CLEANING

Blade Removal Pliers Recommended. 

**⚠️WARNING:** To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, unplug the circulator before removing blade.

1. First, remove the nut from the shaft by turning the nut clockwise to loosen. Remove the washer. Pull the blade straight out from the shaft.
2. Wipe the Blade with a damp cloth. If your circulator is used in a greasy environment, such as a kitchen, mild soap or a common household cleaner may be necessary. Do not use solvents. Do not place blade in the dishwasher. The excessive heat can distort the plastic.
3. To reattach - be certain the flat side of the shaft aligns directly with the corresponding flat side on the blade's socket. Push the blade all the way on the shaft until it bottoms out. **Do not use a hammer as this could result in bearing damage.** Reinstall washer and nut.



# TROUBLESHOOTING

## Problem

## Possible Cause and Solution

Unit fails to power on.

Unit is not plugged in. Plug Power Cord into electrical outlet.

Ensure unit fan speed setting is selected.

Unit is damaged or in need of repair. Cease usage and unplug. Contact Consumer Service for assistance.

Fuse needs to be replaced. See IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS booklet for how to replace the fuse or contact Consumer Service.

The outlet is worn or damaged. Try another outlet or contact a qualified electrician.

Unit is not producing sufficient amount of air.

Ensure unit is set to highest setting for maximum air circulation.

Airflow is blocked. Remove obstruction.

Adjust direction of airflow toward the user.

GFCI has tripped.

Under certain conditions, it is possible for a reset GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet to trip when the user is changing speeds on a Vornado circulator. In this event, change to an outlet that is not connected to a GFCI device. It could also indicate a weak or defective GFCI outlet. Contact a qualified electrician to check the GFCI outlet.

# WARRANTY

5 Year Satisfaction Guaranteed

We're Here To Help

800.234.0604 | [vornado.com](http://vornado.com) | [help@vornado.com](mailto:help@vornado.com)

---

Vornado Air LLC ("Vornado") warrants to the original consumer or purchaser this Vornado® Circulator ("Product") is free from defects in material or workmanship for a period of five (5) years from the date of acquisition. If any such defect is discovered within the warranty period, Vornado, at its discretion, will repair or replace the Product at no cost.

For warranty service: Call 1-800-234-0604 or email [help@vornado.com](mailto:help@vornado.com) to obtain a Return Authorization ("RA"). Please have or include your Product's model number and serial number, as well as your name, address, city, state, zip code, e-mail, and phone number when contacting Vornado for warranty service. To file a contactless warranty claim, visit [vornado.com/contact-us](http://vornado.com/contact-us).

This warranty does not apply to defects resulting from abuse of the Product, modification, alteration, mishandling, improper maintenance, commercial use or repair or service of the Product by anyone other than Vornado; damages which occur in shipment or are attributed to acts of God. Improper product use, which includes using an external device that alters or converts the voltage or frequency of electricity, or shipping a Vornado product to a country not intended for use will void all warranties. Any unauthorized product modification, repair by unauthorized repair center, or use of non-approved replacement parts is not recommended and any consequences will not be covered by support services or product warranties. The product warranty will be honored only on models

that are being used in the country intended. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. VORNADO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state. The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by failure to follow these instructions or improper product use. Any such actions will invalidate the product warranty.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. © All rights reserved. All technical information, data, and instructions for the installation, connection, and operation contained in these instructions for use correspond to the latest available information at time of printing. The contents of this manual may differ slightly from the actual product. Observe any additional supplements.



Designed, engineered and supported in Andover, KS

© 2025 Vornado Air LLC Andover, KS 67002 Specifications subject to change without notice. Vornado® is a trademark owned by Vornado Air LLC.

Esperamos que  
este producto  
sea perfecto.

Si no lo es,  
ayúdenos a  
corregirlo

vornado.com  
800-234-0604  
help@vornado.com

# CONTENIDO

Soporte del Producto .....	15	Limpieza .....	20
Características.....	16	Resolución De Problemas .....	22
Primeros Pasos.....	17	Garantía.....	23
Cómo Usar .....	19		

# SOPORTE DEL PRODUCTO

Para Modelo EXO61 HD

## LEA Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Las Instrucciones importantes de seguridad incluidas con este producto contienen información relevante para múltiples productos Vornado. Se incluyen instrucciones específicas para varios tipos de productos. Consulte la lista a continuación para conocer los tipos de productos que pertenecen a su modelo específico. **A menos que se indique lo contrario, todo el contenido no especificado se considera información importante para todos los modelos Vornado y debe consultarse independientemente del modelo.** Consulte [www.vornado.com](http://www.vornado.com) para ver, descargar e imprimir la versión más reciente de estas instrucciones.

### TIPO(S) DE PRODUCTO(S) DEL MODELO EXO61 HD:

- Producto con rejillas desmontables
- Unidad con enchufe con conexión a tierra
- Unidad con enchufe con fusible (protección contra sobrecarga)
- Unidad con dispositivo de seguridad



INSTRUCCIONES  
IMPORTANTES DE  
SEGURIDAD MÁS  
ACTUALES



GUÍA DIGITAL DE USO Y  
CUIDADO

Para obtener más ayuda, soporte del producto o reemplazo de piezas, póngase en contacto con el Servicio al Consumidor de Vornado:  
**800-234-0604 | [help@vornado.com](mailto:help@vornado.com) | [vornado.com](http://vornado.com)**

# CARACTERÍSTICAS

## Motor Potente Clasificado IP-54

Protección contra el polvo y el agua que soportará los rigores del sitio de trabajo

## Ensamble Libre de Herramientas

Todo en la caja que necesitas para comenzar

## Interruptor de Palanca

Interruptor de doble palanca de gran tamaño

## Cable de Alimentación de Tierra

Extra Largo de 8 '  
Amplia longitud del cable más una conexión de pared totalmente segura

## Montaje de Pared

Amplia longitud del cable más una conexión de pared totalmente segura



## Diseño Fácil de Manipular

Resiste dedos curiosos

## Rejilla Removible

Para una limpieza sencilla

## Cerramiento de Alto Impacto

El recinto EXOSKELTON resistente a los impactos soporta los rigores de cualquier lugar de trabajo.

## Cabeza Giratoria

Cabezal giratorio de 360 ° para dirigir el aire donde sea necesario

## Pies no Deslizables


El producto permanecerá donde lo pones

# PRIMEROS PASOS

## Montaje Base

1. Afloje la perilla de pivote (A) girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Retire la perilla de pivote y deslice las patas de la base sobre los pernos, entre la arandela grande (B) y la perilla (C).
3. Vuelva a instalar las perillas de pivote en los pernos de pivote y apriete girando en el sentido de las agujas del reloj.

Nota: Ensamble la base solo como se muestra a continuación.



# PRIMEROS PASOS

## Instalación en el Muro (Opcional)

1. Localice los agujeros clave (A) en la parte posterior del producto.
2. Busque y marque dos círculos en la pared donde se instalará el producto. Los círculos deben estar separados 5.5 pulgadas de centro a centro.

NOTA: Se recomienda utilizar anclajes para paneles de yeso o montar el producto sobre una superficie sólida o montante de pared. NO cuelgue el producto en el techo.

3. Haga 2 orificios para tornillos de cabeza plana #10 en los anclajes para paneles de yeso, superficies sólidas o montantes de pared (tornillos no incluidos). Los tornillos deben tener una calificación de peso de 10lb de carga vertical cada uno.
4. Deje aproximadamente  $\frac{1}{4}$  de pulgada de cada tornillo expuesto.
5. Coloque las porciones anchas de los orificios de las llaves sobre las cabezas de los 2 tornillos.
6. Deslice el producto hacia abajo hasta que los tornillos estén dentro de la estrecha porción de los agujeros de la llave y el producto se asegure a la superficie.

Nota: Cuelgue el producto desde una ubicación robusta usando tornillos grandes que soporten el producto. Tenga cuidado de no colgar el producto de tal manera que evite el funcionamiento normal del ventilador o dañe el cable. Mantenga el cable eléctrico con seguridad enrutado para evitar ser tropezado o tirado. Evite colocar el producto donde pueda ser fácilmente golpeado.



# CÓMO USAR

Encendido / Apagado  
Seleccione la velocidad  
del ventilador Alta (III),  
Media (II), Baja (I) o  
apagado (O)



# LIMPIEZA


Remoción de la Rejilla Se requiere un destornillador. 

**⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones a personas, desenchufe el circulador antes de quitar la rejilla.

1. Retire los 6 tornillos situados en el frente de la parrilla.
2. Desempolve o lave la parrilla delantera con una jabón de lavado suave. No coloque parrilla en el lavaplatos. El calor excesivo puede distorsionar el plástico.
3. Para volver a colocar - alinee los 6 agujeros de tornillo y vuelva a colocar todos los tornillos.



Utilice el cepillo del aspirador para aspirar cualquier polvo acumulado en la rejilla frontal y en las entradas de aire.




# LIMPIEZA

Remoción del Aspa Se recomiendan alicates.



**⚠️ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños a personas, desenchufe el circulador antes de remover el aspa.

1. Primero, quite la tuerca del eje girando la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para aflojar. Quite la lavadora. Tire de la cuchilla hacia fuera del eje.
2. Limpie la cuchilla con un paño húmedo. Si su circulador está utilizado en un ambiente grasiento, como una cocina, jabón o un limpiador doméstico común puede ser necesario. No utilice disolventes. No coloque la cuchilla lavavajillas. El calor excesivo puede distorsionar el plástico.
3. Para volver a colocar - asegúrese de que el lado plano del eje se alinee directamente con el correspondiente lado plano de la hoja enchufe. Empuje la cuchilla hasta el tope del eje hasta toque fondo. **No use un martillo ya que esto podría resultar en el daño del cojinete.** Reinstale la arandela y la tuerca.



# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa y Solución
El artefacto no se enciende.	La unidad no está enchufada. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente eléctrico.
	Asegúrese de que se haya presionado el botón de encendido.
	La unidad está dañada o necesita reparación. Suspenda el uso y desenchúfela. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
	Debe cambiarse el fusible. Consulte la sección INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES para saber cómo cambiar el fusible o comuníquese con el servicio de atención al cliente.
El flujo de aire es débil o lento.	El enchufe está gastado o dañado. Pruebe con otro enchufe o contacte a un electricista certificado.
	Asegurar la unidad está puesta en turbo (más alto) para máxima circulación de aire.
	El flujo de aire está bloqueado. Quite la obstrucción.
El GFCI se detiene.	Ajuste la dirección de la corriente de aire hacia el usuario.
	Bajo ciertas condiciones, es posible que un enchufe GFCI recolocado no funcione cuando el usuario cambia la velocidad del circulador Vornado. En este caso, cambie a un enchufe que no esté conectado a un artefacto GFCI. Asimismo, esto podría indicar que el enchufe GFCI se encuentra en mal estado o defectuoso. Comuníquese con un electricista certificado para que verifique el enchufe GFCI.

# GARANTÍA

Satisfacción garantizada por 5 años

Estamos Aquí Para Ayudar  
800.234.0604 | [vornado.com](http://vornado.com) | [help@vornado.com](mailto:help@vornado.com)

Vornado Air LLC ("Vornado") garantiza al consumidor o comprador original que este Circulador Vornado® ("Producto") estará libre de defectos de materiales o fabricación durante un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de adquisición. En caso de detectarse algún defecto de este tipo dentro del periodo de garantía, Vornado, a su discreción, reparará o reemplazará el Producto sin costo alguno.

Servicio de garantía, llame al 1-800-234-0604 o envíe un correo electrónico a [help@vornado.com](mailto:help@vornado.com) para obtener un formulario de Autorización de Devolución ("RA" por sus siglas en inglés). Cuando se comunique con Vornado por el servicio de garantía, tenga o incluya el número de modelo y número de serie del Producto, como también su nombre, dirección, ciudad, estado, código postal, e-mail, y número de teléfono. Para presentar un reclamo de garantía sin contacto, visite [vornado.com/contact-us](http://vornado.com/contact-us).

Esta garantía no se aplica a defectos generados por abuso del Producto, modificación, alteración, manipulación indebida, mantenimiento inadecuado, uso comercial o reparación o servicio del Producto por parte de una persona externa a Vornado, daños producidos durante el envío o atribuidos a hechos fortuitos. El uso inadecuado del producto, que incluye el uso de un dispositivo externo que altera o convierte el voltaje o la frecuencia de la electricidad, o el envío de un producto Vornado a un país donde su uso no está previsto invalidará todas las garantías. No se recomienda la modificación no autorizada del producto, la reparación realizada por un centro de reparaciones no autorizado, o el uso de repuestos no aprobados, y sus consecuencias no serán cubiertas por los servicios

de soporte o las garantías del producto. La garantía del producto tendrá validez solo para los modelos que se usan en el país previsto. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE ESTABLECE EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA ES UN RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. VORNADO NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS PRODUCIDOS COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. SALVO QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD O IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO ESTARÁ LIMITADA A LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o indirectos, o limitaciones sobre la vigencia de una garantía implícita. Por ello, las limitaciones o exclusiones que se indican anteriormente pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían entre un estado y otro. El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños causados por la falta de cumplimiento de estas instrucciones o el uso inadecuado del producto. Dichas acciones invalidarán la garantía del producto.

Los nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. © Todos los derechos reservados. La información técnica, los datos y las instrucciones para la instalación, conexión y operación que contienen estas instrucciones de uso corresponden a la última información disponible al momento de la impresión. El contenido de este manual puede diferir ligeramente del producto real. Tenga en cuenta los suplementos adicionales.



Pensado y diseñado y respaldado en Andover, KS

© 2025 Vornado Air LLC. Andover, KS 67002 Especificaciones del producto sujetas a cambio sin previo aviso.  
Vornado® es marca registrada de Vornado Air LLC.



Vornado Air, LLC  
415 East 13th Street, Andover, Kansas 67002  
800.234.0604 | [vornado.com](http://vornado.com)